



LEGGENDA

- | | |
|---|--|
| 1 - Bombola dell'ossigeno. | 7 - Apparecchio refrigerante. |
| 2 - Volantino d'avviamento. | 8 - Raccordo a vite. |
| 3 - Valvola, a pulsante, per la erogazione complementare di ossigeno. | 9 - Tubo corrugato. |
| 4 - Raccordo a 3 vie con riduttore di pressione. | 10 - Facciale. |
| 5 - Valvola di scarico. | 11 - Manometro. |
| 6 - Capsula depuratrice dell'aria. | 12 - Custodia metallica del sacco polmone. |
| | 13 - Sacco polmone. |

AVVERTENZE GENERALI

Non è consigliabile usare olio o grassi per lubrificare viti od altre parti dell'autoprotettore, non essendovene alcun bisogno data la natura dei metalli impiegati.

L'efficienza della capsula depuratrice dell'aria è praticamente illimitata, purchè le capsule siano ermeticamente chiuse, in modo che il materiale che vi è contenuto non venga in contatto con l'aria e con l'umidità. Ad ogni modo, sull'etichetta di ogni capsula è segnata la data di caricamento.

L'efficienza della capsula depuratrice si controlla anche scuotendola; il materiale che la riempie deve produrre un lieve rumore di materia granulosa. Qualora ciò non avvenga, occorre sostituire la capsula.

Prima di montare la capsula sull'autoprotettore, controllare l'integrità dei sigilli e dei due tappi a vite.

Una stessa capsula depuratrice può servire anche più di una volta, purchè il periodo di impiego non occupi, complessivamente, molto più di un'ora, e purchè negli intervalli di non uso essa sia ermeticamente chiusa con i tappi a vite. Con un impiego regolare dell'autoprotettore, normalmente il ricambio della bombola di ossigeno e della capsula depuratrice si fa contemporaneamente.

Conservare l'autoprotettore con le sue varie parti nella cassetta di custodia ed in luogo fresco ed asciutto e trasportare specialmente se tolte dalla cassetta, con ogni riguardo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Togliere i due coperchietti a vite che chiudono la capsula (6) depuratrice dell'aria.

Avvitare l'apparecchio refrigerante (7) alla parte superiore della capsula corrispondente alla dicitura "ALTO," stampata sull'etichetta della capsula stessa.

Avvitare la parte inferiore della capsula al raccordo a tre vie (4).

Avvitare il raccordo (8) del tubo corrugato all'apparecchio refrigerante (7).

Accertarsi che tutti i raccordi a vite siano ben chiusi.

Indossare l'autoprotettore sulle spalle, a guisa di zaino, agganciando i moschettoni di estremità agli appositi anelli della custodia metallica (12).

Agganciare il manometro (11) alla campanella fissata anteriormente sulla bretella sinistra.