



# MITRAGLIATRICE PESANTE

## Servizio dell'arma:

CAPO SQUADRA	PORTA ARMA	PORTA TREPPIEDE	PORTA
<p>Porta la cassetta per accessori e ricambi, regola il servizio dell'arma e provvede ad apporlarla in luogo adatto secondo gli viene ordinato. Sta di massima in prossimità dell'arma.</p> <p>Se la squadra è isolata ne regola gli sbalzi e vigila sul rifornimento delle munizioni.</p> <p>È responsabile verso il comandante del plotone del buon funzionamento dell'arma, della disciplina del personale e della buona manutenzione dei materiali.</p>	<p>È il tiratore.</p> <p>È responsabile verso il caposquadra del buon funzionamento dell'arma, della disciplina e della esecuzione del fuoco.</p>	<p>È il servente di sinistra.</p> <p>È il 3° vice-tiratore.</p>	<p>È il servente di destra.</p> <p>È il 1° vice-tiratore.</p>

# MOD. 14 (Fiat)

## Attribuzioni del personale

BIDONE	1° PORTA MUNIZIONI	COMANDANTE DEL NUCLEO MUNIZ.	PORTA MUNIZ. DEL NUCLEO M.
<p>destra.</p> <p>destra.</p>	<p>Porta una cassetta munizioni con 300 cartucce (sei caricatori).</p> <p>È il 2° vice tiratore.</p>	<p>Porta:</p> <p>a) la cassetta per acqua (litri 8);</p> <p>b) la custodia con le due canne di ricambio e la bacchetta nettatoia.</p> <p>È responsabile verso il caposquadra del regolare rifornimento delle munizioni e dell'acqua per il manicotto.</p> <p><i>Nota: La macchina cartea caricatori è portata dal rifornitore di squadra.</i></p>	<p>Portano ciascuno una cassetta munizioni con 300 cartucce. Nell'ordine progressivo che occupano nel nucleo, i primi due sono rispettivamente il 4° e il 5° vice tiratore.</p>

## Al comando:

<p>Indica l'appostamento dell'arma e il ginocchiello (minimo, medio, massimo), depone immediatamente a destra del punto indicato la cassetta per accessori e ricambi.</p> <p>Indica al tiratore gli obiettivi da battere, ne stima la distanza e dà gli ordini per il fuoco (alzo, specie, inizio).</p> <p>Si assicura del pronto rifornimento munizioni.</p>	<p>Incalca l'arma sul treppiede individuando i punti indicati dal caposquadra, quindi a lui ne stabilisce la distanza, gradua l'alzo, e si apposta.</p>	<p>Dispone il treppiede nell'appostamento con il ginocchiello prescritto: aiuta il tiratore in tutte le operazioni di presa di posizione, quindi si apposta alla sua sinistra e prepara i caricatori lubrificando le cartucce se già non lo sono.</p>	<p>Deposita il bidone dell'arma, innestato nel manicotto, pronto all'uso.</p> <p>Degli accessori strattatore, ma ne impedisce l'uso.</p>
---	---	---	--

## Condizioni per il fuoco

<p>Lascia la cassetta a sinistra dell'arma in prossimità dell'apertura di caricamento e va ad appostarsi al coperto, qualche passo indietro (quattro o cinque) e a sinistra, dove riceverà subito un'altra cassetta piena dal soldato più vicino del nucleo munizioni (2° p. m.).</p>	<p>Provvede secondo gli ordini del caposquadra, o su propria iniziativa, ad appostare il nucleo al coperto e ad una distanza di massima non inferiore a 30 passi dall'arma, in modo però di mantenerlo sempre in stretto collegamento col nucleo di combattimento.</p>	<p>Il 2° porta munizioni si reca a portare la propria cassetta al nucleo di combattimento, quindi con il servizio a catena, o rifornendosi dal rifornitore di squadra (fa parte della sq. rifornitori del pl. comando di Compagnia) o attingendo direttamente al posto munizioni di battagl. ricostituisce la propria dotazione.</p>
---	--	--

## Durante:

<p>Sorveglia l'esecuzione del fuoco; osserva gli effetti del tiro facendo le correzioni opportune; agli ordini del comandante di plotone o d'iniziativa, se necessario, ordina le sospensioni, i cambiamenti di direzione e le riprese del fuoco contro nuovi obiettivi.</p> <p>Provvede alla sostituzione delle seguenti parti, se logore o rotte: <i>chiavetta, atturatore, percussore completo, molla, leva e controleva d'alimentazione, spostatore e sua molla, regolatore, leve di scatto, blocco di chiusura e tirante, guarniture d'amianto e canna.</i></p>	<p>Mette in azione la mitragliatrice.</p> <p>Elimina gli inconvenienti che si verificassero durante il tiro coadiuvato dal servente di destra, e regola il tiro stesso secondo gli ordini del caposquadra.</p> <p>Deve sempre mantenersi calmo e vigile anche nelle situazioni più critiche, perchè da lui essenzialmente dipende l'efficacia del fuoco.</p>	<p>Presenta i caricatori all'apertura di caricamento e quando si accorge che uno o più per finire ne appronta subito un altro, in modo da assicurare la continuità dell'alimentazione dell'arma.</p> <p>Ritira dal 1° porta munizioni le cassette piene e passa al servente di destra quelle vuote.</p> <p>Spiega anche le attribuzioni del servente di destra nel caso che questi venisse a mancare e non potesse essere prontamente sostituito.</p>	<p>Prevede a far nel manicotto sia trovata colpi spariati, raccoglie e met vuoti nelle cassette; se sono passate di destra e porta munizioni gli accessori occorrendogli l'aiuto ad ele tuali inconvenienti aiuta il 1° per rifornimento.</p> <p>Spiega anche le attribuzioni del servente di sinistra qualora a mancare e non prontamente so-</p>
--	--	---	--

## Operazione del fuoco

<p>Prendendo norma dalle cassette vuote che ritira dal servente di destra, rifornisce prontamente di munizioni il servente di sinistra con le cassette di caricatori che riceve dal nucleo munizioni. Così provvede a portare al servente di destra la cassetta per acqua avuta dal comandante il nucleo munizioni per un eventuale rifornimento; pure così si comporta occorrendo le canne di ricambio.</p>	<p>Prevede nel posto che meglio gli consente di sorvegliare e disciplinare l'azione dei propri uomini, nel contempo tiene pronta la cassetta per acqua o per un eventuale rifornimento. Ugualmente provvede per la custodia delle canne di ricambio.</p>	<p>Provvedono al rifornimento delle munizioni: recandosi successivamente presso il nucleo di combattimento o facendosi passare a catena le cassette piene da uomo a uomo fanno giungere queste al 1° porta muniz. ritirandone man mano le cassette con i caricatori vuoti.</p> <p>Ricostituiscono al più presto la propria dotazione o a mezzo dei rifornitori o attingendo direttamente al posto munizioni di battaglione.</p>
--	--	---

Servizio dell'arma:

Attribuzioni del personale

CAPO SQUADRA	PORTA ARMA	TRIPPIEDE	PORTA
<b>Al comando:</b>			
Prende la cassetta per accessori e ricambi, precede i serventi sul nuovo appostamento e indica la via più agevole, coperta e le modalità per accedervi.	Cessato il fuoco, messo l'indice di tiro nella posizione di sicurezza, abbattuto l'alzo e lo sportello, prende la gamba posteriore del treppiede (la gamba rimane carica con il caricatore nell'apertura del caricamento). Esegue quindi il movimento con le modalità prescritte dal caposquadra.	Rimette i caricatori vuoti che gli passa il servente di destra, nella cassetta munizioni che lo servente teneva presso di sé; prende la gamba anteriore sinistra dell'arma con la mano destra e con la mano sinistra la cassetta munizioni. Se, occorrendo, può anche cedere al 1° porta munizioni.	Passa i caricatori vuoti di sinistra gamba anteriore mano sinistra e la mano destra, già non lo sia, Esegue quindi il condo le indicazioni del caposquadra.

BIDONE	1° PORTA MUNIZIONI	COMANDANTE DEL NUCLEO MUNIZ.	PORTA MUNIZIONI
<b>a braccia avanti (Indietro)</b>			
Prende la cassetta per accessori e ricambi, precede i serventi sul nuovo appostamento e indica la via più agevole, coperta e le modalità per accedervi.	Prende la cassetta che al momento teneva presso di sé; qualora gli venga ordinato di cedere anche la cassetta munizioni, se al momento si trovava con l'arma ed esegue il movimento attenendosi alle istruzioni del caposquadra.	Prende la cassetta per acqua a mano o a spalla segue il movimento, osservando le modalità e indicazioni impartite dal caposquadra; riprende la custodia per canne di ricambio date eventualmente al servente dell'arma per la sostituzione, se già non l'ha ripresa il 1° porta munizioni.	Ciascuno con le cassette a mano o a spalla segue il movimento attenendosi alle indicazioni del comandante il nucleo munizioni.

<b>Al comando:</b>			
idem come sopra	Cessato il fuoco, messo l'indice di tiro nella posizione ordinaria e l'indice di sicurezza abbattuto l'alzo e lo sportello, scaricata l'arma dal treppiede, girato il manico in modo che le prese risultino in avanti, avviliti i tubi attorno al manico stesso, si carica l'arma sulla spalla ed esegue il movimento con le indicazioni del caposquadra.	O lasciando le gambe anteriori aperte al ginocchietto precedentemente impiegato, o ripiegandole su quella posteriore si carica il treppiede a spalla ed esegue il movimento seguendo il tiratore. (È bene in questo caso che la cassetta munizioni sia ceduta al 1° porta munizioni il quale, come nel caso precedente, ne porterà una a spalla ed una a mano).	Staccati i tubi di sostegno cercando di tenerne il più possibile di riserva dell'attore ad aiutare il tiratore manico; quando messo il tappone, chiuso il tappo al supporti della pompa, sparsi il bidone e il tiratore, il bidone stesso o portamento segue il portatore.

<b>a braccia avanti (Indietro)</b>			
idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra

Al comando "Alf", tutti si fermano e si

dispongono come nella posizione di « pronto per il fuoco »

(1) Al momento del movimento il servente di destra oltre le canne di ricambio potrebbe avere presso di sé cenno al comandante il nucleo munizioni che passando provvederà a riprendere detto materiale.

la cassetta per acqua. Verificatosi tal caso il 1° porta munizioni, ultimo a lasciare l'appostamento, ne farà